Description et schéma de comptage

Regroupement de communautés d'autoconsommateurs



Légende

Coupe-surintensité général ou d'abonné librement accessible avec plaquette d'avertissement «attention, tension étrangère»

Coupe-surintensité

Equipement de mesure de la courbe de charge

Onduleur piloté à distance

Commutateur/point de sectionnement ou dispositif de couplage (protection RI selon RR/IPE-NR7)